

URAS ムーラスキャリアプレート

30プリウス用リアキャンパープレート(3度)

構成部品



- 1) ブレーキキャリパーを固定しているボルト2本を外し、キャリパーとローターを外します。
- 2) ハブを固定しているボルト4本を緩めてハブASSYを外します。
- 3) ABSセンサーカバーを外しカプラーを抜きます。
- 4) キャンパープレートの向きと装着位置を確認します。
- 5) キャンパープレートのノックピンをリアアクスルの穴と合わせ、ABSセンサーを装着します。
- 6) 付属のM12キャップボルトを使用し**キャンパープレート・ハブ・キャリパー**を仮組→固定します。
- 7) ネジの緩み止めを使用し、103N-m(1050Kgf-cm)で締め付けます。
- 8) キャリパーを外し、ローターと一緒に付属のM10キャップボルトで再度組み付けます。
- 9) 57N-m(585Kgf-cm)で締め付けます。
- 10) 取付け順序、向き等を間違えないよう取付けして下さい。
- 11) ボルト類は緩みのないよう確実に留めて下さい。
- 12) 締め付けトルク等はメーカー発行の整備要領書を参照して下さい。
- 13) 誤った取付けや使用方法は重大な事故につながります。
- 14) この商品の取付けには相当の技術・経験が必要です。
- 15) 取付け中、使用中の事故や怪我、また第三者等への危害や破損、または製品に起因する全ての事故・怪我・死亡につきましては当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

