



チビ

ステアリング切れ角UP微調整スペーサー



取付け例



取付け後はトー調整が必要です

- 1) タイロッドのラック側に入れる事で、ステアリングの切れ角を上げる商品です。
- 2) 上の図を参考に、チビの輪を取付けます。締め付けはメーカー規定トルクで行って下さい。
- 3) ネジロック剤等を使用して下さい。また、ロックプレートは再使用不可です。
- 4) 車種によりラックの破損等の危険があります。ラックの移動量を十分に確認して取付けして下さい。
- 5) 相当な力が加わる部分です。脱落や緩みのないよう細心の注意を払い取付けして下さい。
- 6) 誤った取付けや使用方法は重大な事故につながります。
- 7) 取付け中、使用中の事故や怪我、また第三者等への危害や破損、または製品に起因する全ての事故・怪我・死亡につきましては当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

